

D Installations- und Bedienungsanweisung

Bodeneinbaustrahler schwenkbar

Art. Nr. 36840

Herzlichen Dank, dass Sie sich für den Kauf unserer Leuchten entschieden haben.

Unser Bodeneinbaustrahler ist aus robusten und hochwertigen Materialien hergestellt und soll Ihnen eine ansprechende Beleuchtung ermöglichen. Der Bodeneinbaustrahler besteht aus einem Kunststoffgehäuse, Bodeneinbautopf aus Kunststoff und Edelstahlabdeckung. Der Bodeneinbaustrahler ist bis maximal 1 to belastbar. Der Einbau kann im Innen- und Außenbereich erfolgen, z.B. zu Dekoration im Garten oder auf Grünflächen.

Bitte lesen Sie diese Installations- und Bedienungsanweisung sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf.

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Anleitung, durch unsachgemäße Handhabung oder für vorgenommene Änderungen am Produkt übernehmen wir keine Haftung.

Verpackungsinhalt:

- 1 Bodeneinbaustrahler 5kN
- 1 Kunststoff-Bodengehäuse
- 1 Innensechskantschlüssel
- Installation- und Bedienungsanweisung

Technische Daten:

Anschluss	230 V~ 50 Hz
Schutzart	IP 67
Schutzklasse	I
Lampe	GU 10,max. 5W LED
Lampensockel	GU 10

Sicherheits- und Warnhinweise:

- Nehmen Sie die Bodeneinbaustrahler vorsichtig aus der Verpackung.
- Stellen Sie sicher, dass die Anschlusswerte Ihrer Hausinstallation der Stromzufuhr zum Strahler mit den Daten am Typenschild dieses Strahlers übereinstimmen.
- Bevor Sie den Strahler in Betrieb nehmen, versichern Sie sich, dass dieser auf dem Transportweg nicht beschädigt wurde. Bei Beschädigung am Gehäuse, Schutzglas oder elektrischen Teilen darf der Strahler nicht betrieben werden. Reparaturen dürfen ausschließlich durch eine Elektro-Fachkraft ausgeführt werden.
- Jede defekte oder beschädigte Schutzscheibe (oder andere Teile der Schutzabdeckung) muss umgehend ersetzt werden.
- Verpackungsmaterial von Kindern und Haustieren fernhalten. Erstickungsgefahr!
- Vorsicht. Die Packung enthält Kleinteile, die von Kindern verschluckt werden könnten.
- Kinder nicht unbeaufsichtigt im Bereich der Strahler oder anderen elektrischen Geräten spielen lassen.
- Setzen Sie die Strahler niemals einem direkten Wasserstrahl (z.B. Hochdruckreiniger) aus und tauchen Sie die Leuchten niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten!
- Montieren Sie die Leuchte nicht in unmittelbarer Nähe von Hitzequellen, Gas- oder Ölleitungen, offenen Feuerstellen, oder ähnlichen Objekten. Bringen Sie die Strahler nicht mit extremer Hitze oder offener Flamme in Kontakt.
- Das gesamte Produkt darf nicht verändert oder umgebaut werden. Veränderungen am Strahler führen zum Erlöschen der Garantie (Gewährleistung).

Pflege und Wartung:

- Vor der Reinigung müssen Sie sicherstellen, dass die Stromzufuhr unterbrochen ist.
- Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch.
- Verwenden Sie niemals Chemikalien, brennbare Reiniger oder Scheuermittel. Diese können die Oberflächenbeschichtung und/oder die Isolierungen bzw. die Dichtungen der Leuchte beschädigen.


Entsorgung:

- Elektronik-Altgeräte müssen den öffentlichen Sammelstellen zugeführt werden und dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden.



Installation:

- Dieses Produkt darf ausschließlich von einer qualifizierten Elektrofachkraft installiert werden.
- Wir empfehlen, unmittelbar am Strahler eine jederzeit wieder trennbare Verbindung zwischen Strahler und Stromversorgung herzustellen. Geeignet hierzu ist eine wasserdichte und wieder aufschraubbare Dosenmuffe für Kabelverbindungen.
- Vor der Installation müssen die gebäudeseitigen Anschlussleitungen spannungsfrei geschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert werden. Lösen Sie hierzu den entsprechenden Sicherungsautomaten der Hausinstallation aus und sichern ihn gegen Wiedereinschalten.
- Beim Betrieb im Außenbereich wird empfohlen, die Außenleuchte mit einem Fehlerstromschutzschalter abzusichern. Beachten Sie die örtlichen Installationsvorschriften. In manchen Gegenden kann die Montage eines Fehlerstromschutzschalters zwingend notwendig sein.
- Die Bodeneinbaustrahler sind vormontiert.
- Platzieren Sie die Bodeneinbaustrahler unter Beachtung der Sicherheits- und Warnhinweise an den gewünschten Ort. Stellen Sie sicher, dass sich am Standort kein Wasser ansammeln kann.
- Der minimale Abstand zu den beleuchteten Objekten darf nicht geringer als 0,5m sein
- Nach der Positionierung des Kunststoff-Bodengehäuses an dem gewünschten Ort stellen Sie sicher, dass der Bodeneinbautopf sicher mit dem Untergrund verbunden ist.
- Entfernen Sie die Edelstahlabdeckung mit dem Schutzglas. Führen Sie das Anschlusskabel durch die am Boden des Strahlers vormontierte Kabeleinführung.
- Schließen Sie nun die Anschlussleitungen der Hausinstallation an die Schraubklemmen der Leuchte an. Schließen Sie zuerst den grün-gelben Schutzleiter an das Lampengehäuse und danach die beiden anderen Leitungen an. In der Regel ist das braune (oder schwarze) Kabel der Phasenleiter, schließen Sie diesen an die mit „L“ gekennzeichnete Klemme an. Der blaue Leiter muss an die mit „N“ gekennzeichnete Klemme angeschlossen werden.



- Kontrollieren Sie nochmals den ordnungsgemäßen Anschluss.
- Befestigen Sie wieder die Fassung im Strahlergehäuse und verschrauben Sie die Kabeleinführung.
- Anschließend stecken Sie den Bodeneinbaustrahler in das Kunststoff-Bodengehäuse. Achten Sie auf eine stabile und zuverlässige Befestigung.
- Montieren Sie wieder das Schutzglas und die Edelstahlabdeckung. Achten Sie darauf, dass sowohl die Kabeleinführung und die Dichtungen frei von Schmutz und sonstigen Verunreinigungen sind.
- Schalten Sie den Sicherungsautomaten der Hausinstallation wieder ein.
- Achten Sie bei der Montage der Bodeneinbaustrahler und bei der Verlegung der Kabel auf mögliche Stolpergefahren in Gehbereichen.
- Das Typenschild darf nicht entfernt werden.


Lampenwechsel:

- Die Verwendung anderer Lampen kann zu Überhitzung führen.
- Vor dem Lampenwechsel ist die Stromzufuhr zu unterbrechen.
- Falls der Lampenwechsel unmittelbar nach dem Ausfall der Lampe vorgenommen wird, müssen Sie die Leuchte erst ausreichend lange abkühlen lassen.
- Schrauben Sie die Edelstahlabdeckung vom Gehäuse und entfernen Sie die Glasscheibe.
- Defekte Lampe vorsichtig aus der Fassung entfernen. Neue Lampe vorsichtig in die Fassung eindrehen. Keine Gewalt oder zu starken Druck ausüben.
- Schrauben Sie die Edelstahlabdeckung mit der Glasscheibe wieder auf das Gehäuse. Achten Sie dabei auf saubere Kontaktstellen an der Dichtung. Verschmutzungen können zu Undichtigkeiten und damit zum Versagen des Bodeneinbaustrahlers führen.

Montagehinweise:



Kabelanschluss mit jederzeit wieder trennbarer Heitronic Verbindungsmuffe Art. 45605:



GB Installation and operating instructions

Floor-mounted luminaire

Art. no. 36840

Congratulations on your purchase of our lights.

Our floor-mounted luminaires are made of sturdy, high-quality materials and provide pleasant and attractive lighting. Our floor-mounted luminaire consists of a plastic housing, a pot for floor installation made of plastic, and a stainless steel cover. The floor-mounted luminaire can sustain weights of up to 1 t. It is suitable for indoor and outdoor installation, e.g. as garden or lawn decoration.

Please read these installation and operating instructions carefully and store them for future reference.

We are not responsible for any property damage or personal injury caused by failure to observe these instructions, improper handling or unauthorised modifications to the product.

Contents of packaging:

- 1 floor-mounted luminaire 5kN
- 1 plastic floor housing
- 1 Allen key
- Installation and operating instructions

Technical specifications:

Connection	230 V~ 50 Hz
Protection class	IP 67
Protection rating	I
Lamp	GU 10,max. 5W LED
Socket :	GU 10

Safety information and warnings:

- Carefully remove the luminaire from its packaging.
- Make sure the electrical specifications for the connection lines in your building correspond with the specifications given on the nameplate of this luminaire.
- Before starting to use this luminaire, make sure it has not been damaged during transport. Never use the luminaire if it shows any damage on its housing, safety glass or electrical components. All repairs must be performed by a trained electrician only.
- Replace any broken or damaged safety screen (or any other part of the protective covering) immediately.
- Keep packaging material away from the reach of children and pets. Risk of suffocation!
- Caution. The packaging contains small parts that may be swallowed by children.
- Never leave children unattended in the vicinity of the luminaires and do not allow them to play with electrical devices.
- Never expose the luminaires to a direct jet of water (e.g. high-pressure washer) and avoid immersing them in water or other liquids!
- Never install the luminaire in close vicinity of heat sources, gas or oil lines, open fireplaces or other similar objects. Never allow the luminaires to come into contact with open flames or external heat sources.
- No part of the product must be modified or retrofit. Any changes to the luminaire will void your guarantee (warranty).

Maintenance and care:

- Prior to cleaning the light, make sure it has been disconnected from the power supply.
- Use a dry or slightly moistened cloth for cleaning.
- Never use any chemicals, flammable cleaning agents or abrasives. These may cause damage to the surface coating and/or the insulators or gaskets of the light.


Disposal:

- Used electronic devices must be collected for recycling and must never be disposed off with regular household garbage.



Installation:

- This product must only be installed by trained electricians.
- We recommend that you install a severable connection between the luminaire and the mains supply directly on the luminaire. Suitable for this purpose is a watertight and unscrewable socket sleeve for cable connections.
- Prior to installation, make sure the connection lines installed in the building are de-energised and secured against switching back on. To do so, trigger the in-house automatic circuit breaker and prevent it from being switched back on.
- When installing the floor-mounted luminaire outdoors, secure the outdoor luminaire with a ground fault circuit interrupter. Follow all installation regulations applicable at your location. For some locations it is absolutely necessary to install a ground fault circuit interrupter.
- The floor-mounted luminaires are pre-assembled.
- Follow all applicable safety information and warnings and install the floor-mounted luminaires in the desired location. Make sure no water can accumulate at the installation location.
- The minimum distance to the illuminated objects must not be lower than 0.5 m.
- After positioning the plastic floor housing at the desired location, make sure the pot for floor installation is safely connected with the subsurface.
- Remove the stainless steel cover along with the safety glass. Route the wiring cable through the cable entry point installed at the bottom of the luminaire.
- Connect the connection lines at built-in ground spotlight to the junction box in the building. Connect up the yellow-green ground wire first of all and then the other two lines. The brown (or black) cable is usually the phase conductor, connect this to the terminal marked with an "L". The blue conductor must be connected to the terminal marked with an "N".



- Check again if the components are properly connected.
- Re-attach the socket in the luminaire housing and screw the cable entry point tight.
- Continue by inserting the floor-mounted luminaire into the plastic floor housing. Make sure the luminaire is mounted tightly and securely.
- Re-install the safety glass and the stainless steel cover. Make sure that the cable entry point and the gaskets are free of any dirt and impurities.
- Switch the in-house automatic circuit breaker back on again.
- When installing the floor-mounted luminaires and laying the cables, pay attention to any obstacles that may increase the risk of stumbling on walkways.
- Do not remove the nameplate.


Change the lamp:

- Using other lamps may cause overheating.
- Before changing the lamp, disconnect the power supply.
- If the lamp is changed immediately after the lamp has failed, you must first allow the luminaire to cool down sufficiently long.
- Unscrew the stainless steel cover from the housing and remove the glass pane.
- Carefully remove the defective lamp from the socket. Carefully screw the new lamp into the socket. Do not use force or too much pressure.
- Screw the stainless steel cover with the glass pane back onto the housing. Make sure that the contact points on the seal are clean. Contamination can lead to leaks and thus to failure of the recessed floor spotlight.

Installation information:



Cable connection with Heitronic coupling sleeve Art. 45605 that can be disconnected at any time:



F Instructions d'installation et d'utilisation

Spot encastrable dans le sol

Réf. art. 36840

Merci d'avoir choisi d'acheter un de nos luminaires.

Nos spots encastrables dans le sol sont fabriqués dans de robustes matériaux de qualité supérieure et vous promettent un éclairage agréable. Le spot encastrable dans le sol comprend un boîtier en plastique, un pot encastrable en plastique et une cache en acier inox. Le spot encastrable dans le sol peut supporter une charge maximum de 1 tonne. Il peut être installé à l'intérieur comme à l'extérieur, pour décorer par exemple jardins et espaces verts.

Vous devez lire attentivement ces instructions d'installation et d'utilisation et bien les conserver.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou aux personnes suite à la non observation de ces instructions, à une manipulation abusive ou à des changements effectués sur le produit.

Contenu de l'emballage :

- 1 spot encastrable dans le sol 5kN
- 1 pot en plastique
- 1 clé mâle coudée pour vis à six pans creux
- Instructions d'installation et d'utilisation

Caractéristiques techniques:

Branchement	230 V~ 50 Hz
Protection	IP 67
Classe de protection	I
Lampe	GU 10,max.5W LED
Socle de l'ampoule	GU 10

Consignes de sécurité et avertissements :

- Sortez doucement le spot encastrable dans le sol de son emballage.
- Vérifiez sur votre tableau électrique que les valeurs de branchement pour l'alimentation du spot correspondent aux données indiquées sur sa plaque signalétique.
- Avant de mettre en service le spot, assurez-vous qu'il n'a pas été endommagé durant le transport. Le spot ne doit pas être utilisé si son boîtier, son verre ou ses pièces électriques sont endommagés. Seul, un électricien est autorisé à effectuer des réparations.
- Tout verre défectueux ou endommagé (ou toute autre pièce de protection) doit être remplacé sans tarder.
- Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques s'approcher du matériel d'emballage. Ils risquent de s'étouffer !
- Prudence. L'emballage contient de petites pièces qui peuvent être ingérées par les enfants.
- Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance près du spot ni d'autres appareils électriques.
- N'exposez jamais les spots au jet d'eau direct (tel un nettoyeur haute pression) et ne plongez jamais les lampes dans de l'eau ni autres liquides !
- Ne montez pas cette lampe à proximité immédiate des sources de chaleur, des conduites de gaz et de mazout, de feux ou autres objets similaires. Ne mettez pas le spot en contact avec une chaleur extrême ni une flamme nue.
- Le produit dans son ensemble ne doit pas être modifié ni transformé. Toute modification du spot entraîne l'annulation de la garantie.

Soin et entretien :

- Vérifiez avant le nettoyage que le courant est bien coupé.
- Utilisez pour nettoyer un chiffon sec ou légèrement humecté.
- N'employez jamais de produits chimiques, de détergents inflammables ni abrasifs. Ils risqueraient d'abîmer le revêtement de surface et/ou les isolations ou les joints de la lampe.


Élimination :

- Les appareils électroniques usagés doivent être amenés aux déchetteries officielles ; ne les jetez jamais avec les ordures ménagères.



Installation :

- Ce produit doit être installé exclusivement par un électricien compétent.
- Nous conseillons de prévoir à proximité immédiate du spot un sectionneur permettant de couper instantanément le spot de l'alimentation électrique. Un manchon vissé pour câbles étanche à l'eau convient à cet effet.
- Avant l'installation, les lignes de branchement dans le bâtiment doivent être mises hors tension et toute remise sous tension intempestive doit être interdite. À cet effet, coupez les disjoncteurs correspondants au tableau électrique de la maison en empêchant leur remise en marche intempestive.
- Dans le cas d'une utilisation à l'extérieur, il est conseillé de protéger le spot extérieur par un disjoncteur différentiel. Respectez la réglementation locale en vigueur pour les installations électriques. Dans certaines régions, le montage d'un disjoncteur différentiel peut être obligatoire.
- Les spots encastrables dans le sol sont préassemblés.
- Placez les spots encastrables dans le sol à l'endroit voulu en respectant les consignes de sécurité et les avertissements. Vérifiez que de l'eau ne puisse pas s'accumuler à l'endroit du montage.
- La distance minimum avec les objets éclairés ne doit pas être inférieure à 0,5m.
- Après avoir placé le pot en plastique à l'endroit voulu, assurez-vous qu'il est bien maintenu dans le sous-sol.
- Enlevez la protection en acier inox avec le verre. Introduisez le câble de branchement par le passe-câble prévu dans le fond du spot.
- Connectez les lignes de connexion de l'installation électrique au spot encastrable de sol. Connectez tout d'abord le fil de protection vert-jaune et ensuite les deux autres fils. En général, le câble marron (ou noir) est le fil de phase. Connectez celui-ci à la borne caractérisée par un "L". Le fil bleu doit être connecté à la borne marquée d'un "N".



- Contrôlez encore une fois si le branchement a été fait correctement.
- Fixez la douille dans le boîtier du spot puis vissez le passe-câble.
- Enfin, introduisez le spot encastrable dans le sol dans le pot en plastique. Veillez à une fixation solide et fiable.
- Remettez en place le verre et la protection en acier inox. Veillez à ce que ni le passe-câble ni les joints ne soient encombrés de poussière et autres impuretés.
- Sur le tableau électrique de la maison, remettez les disjoncteurs.
- Lors du montage du spot encastrable dans le sol et de la pose des câbles, pensez aux risques de trébucher dans les passages piétons.
- Il n'est pas permis de retirer la plaque signalétique.


Changez la lampe :

- L'utilisation d'autres lampes peut provoquer une surchauffe.
- Avant de changer la lampe, débranchez l'alimentation électrique.
- Si vous changez la lampe immédiatement après sa défaillance, vous devez d'abord laisser le luminaire refroidir suffisamment longtemps.
- Dévissez le couvercle en acier inoxydable du boîtier et retirez la vitre.
- Retirez avec précaution la lampe défectueuse de la douille. Vissez délicatement la nouvelle lampe dans la douille. N'utilisez pas la force ou une pression trop forte.
- Revissez le couvercle en acier inoxydable avec la vitre sur le boîtier. Assurez-vous que les points de contact du joint sont propres. La contamination peut entraîner des fuites et donc une défaillance du projecteur de sol encastré.

Conseils de montage :



Branchement du câble avec le manchon dévissable Heitronic réf. art. 45605 :



NL Installatie- en bedieningsinstructie

Bodem inbouwspot

Art.nr. 36840

Hartelijk dank dat u voor de aankoop van onze lampen heeft gekozen.

Onze bodem inbouwspots zijn vervaardigd van robuuste en hoogwaardige materialen en zorgen voor een attractieve verlichting. De bodem inbouwspot bestaat uit een kunststof behuizing, een bodem inbouwspot van kunststof en een roestvrij stalen afdekking. De bodem inbouwspot is tot maximaal 1 ton belastbaar. De spot kan binnen- of buitenshuis ingebouwd worden, bijv. als decoratie in de tuin of langs het gazon.

Lees deze installatie- en bedieningsinstructie a.u.b. zorgvuldig door en bewaar ze goed.

Wij stellen ons niet aansprakelijk voor persoonlijke of materiële schade die ontstaat door het niet in acht nemen van de handleiding, het ondeskundig hanteren van het product of het aanbrengen van wijzingen aan het product.

Inhoud van de verpakking:

- 1 Bodem inbouwspot 5kN
- 1 Kunststof bodembehuizing
- 1 Binnenzesnantsleutel
- Installatie - en bedieningsinstructie

Technische gegevens:

Aansluiting	230 V~ 50 Hz
Beschermingsklasse	IP 67
Veiligheidsklasse	I
Lamp	GU 10,max. 5W LED
Lampvoet	GU 10

Veiligheids- en waarschuwingsinstructies:

- Neem de bodem inbouwspot voorzichtig uit de verpakking.
- Controleer of de aansluitwaarden van de stroomtoevoer door uw huisinstallatie overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van deze spot.
- Controleer eerst of de spot tijdens het transport beschadigd werd, voordat u hem in gebruik neemt. Bij een beschadiging aan de behuizing, het veiligheidsglas of aan de elektrische delen mag de spot niet gebruikt worden. Reparaties mogen uitsluitend door een elektricien worden uitgevoerd.
- Elk defect of beschadigd veiligheidsglas (of andere delen van de beschermende afdekking) moet onmiddellijk vervangen worden.
- Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en huisdieren houden. Verstikkingsgevaar!
- Voorzichtig. De verpakking bevat kleine delen, die door kinderen ingeslikt zouden kunnen worden.
- Laat kinderen nooit zonder toezicht in de buurt van spots of andere elektrische apparaten spelen.
- Stel de spots nooit bloot aan directe waterstralen (bijv. een hogedrukreiniger) en dompel de lampen nooit in water of andere vloeistoffen!
- Monteer de lamp niet in de directe nabijheid van hittebronnen, gas- of olieleidingen, stookplaatsen of dergelijke objecten. Laat de spots niet in aanraking komen met extreme hitte of met open vuur.
- Het gehele product mag niet gewijzigd of omgebouwd worden. Door wijzigingen aan de spot komt de garantie (waarborg) te vervallen.

Onderhoud en instandhouding

- Vóór de reiniging moet u controleren, of de stroomtoevoer onderbroken is.
- Gebruik voor de reiniging een droge of licht vochtige doek.
- Maak nooit gebruik van chemicaliën, brandbare reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. Deze kunnen de oppervlaktelaag en/of de isoleringen van de lamp resp. de dichtingen van de lamp beschadigen.


Afvalverwijdering:

- Oude elektronische apparaten moeten aan de openbare verzamelplaatsen aangeboden worden en mogen niet samen met het gewone huisvuil verwijderd worden.



Installatie:

- Dit product mag uitsluitend door een gekwalificeerde vakman geïnstalleerd worden.
- Wij adviseren, om direct aan de spot een verbinding tussen de spot en het voedingsnet aan te brengen, die steeds weer verbroken kan worden. Hiervoor is een waterdichte en weer opschroefbare kabelmof voor kabelverbindingen geschikt.
- Vóór de installatie moeten de aansluitleidingen van het gebouw spanningsvrij geschakeld en beveiligd worden tegen opnieuw inschakelen. Schakel hiervoor de betreffende zekeringautomaat van de huisinstallatie uit en beveilig hem tegen opnieuw inschakelen.
- Bij gebruik buitenshuis adviseren wij om de buitenlamp te beveiligen met een foutstroom-veiligheidsschakelaar. Neem de ter plaatse geldende installatievoorschriften in acht. In bepaalde streken kan de montage van een foutstroom-veiligheidsschakelaar absoluut noodzakelijk zijn.
- De bodem inbouwspots zijn vooraf gemonteerd.
- Plaats de bodem inbouwspot op de gewenste plek en neem hierbij de veiligheids- en waarschuwingeninstructies in acht. Controleer of zich geen water op de standplaats van de spot kan verzamelen.
- De minimum afstand tot de verlichte objecten mag niet minder zijn dan 0,5m
- Nadat u de kunststof bodem behuizing op de gewenste plek geplaatst heeft, moet u controleren of de bodem inbouwspot veilig met de ondergrond verbonden is.
- Verwijder de roestvrij stalen afdekking met het veiligheidsglas. Leid de aansluitkabel door de kabelinvoer die aan de bodem van de spot gemonteerd is.
- Sluit nu de aansluitleidingen in het huis aan op de vloerinbouwspot. Sluit eerst de groen-gele veiligheidsleiding aan en daarna de twee andere leidingen. Doorgaans is de bruine (of zwarte) kabel de faseleiding, sluit deze aan op de met „L“ gemarkeerde klem. De blauwe leiding dient op de met „N“ gemarkeerde klem te worden aangesloten.



- Controleer nogmaals of de aansluiting volgens de voorschriften uitgevoerd is.
- Bevestig de fitting weer in de behuizing van de spot en schroef de kabelinvoer vast.
- Vervolgens steekt u de bodem inbouwspot in de kunststof bodembehuizing. Let op dat de behuizing stabiel en betrouwbaar bevestigd is.
- Monteer het veiligheidsglas en de roestvrij stalen afdekking weer. Let op dat zowel de kabelinvoer als de dichtingen vrij zijn van vuil en andere verontreinigingen.
- Schakel de zekeringautomaat van de huisinstallatie weer in.
- Let bij de montage van de bodem inbouwspots en bij het leggen van de kabels op mogelijke struikelgevaars op plaatsen waar gelopen wordt.
- Het typeplaatje mag niet verwijderd worden.

Verwissel de lamp:

- Het gebruik van andere lampen kan oververhitting veroorzaken.
- Voordat u de lamp vervangt, moet u de stroomtoevoer uitschakelen.
- Als de lamp onmiddellijk na het uitvallen wordt vervangen, moet u de armatuur eerst lang genoeg laten afkoelen.
- Schroef het roestvrijstalen deksel van de behuizing en verwijder de glasplaat.
- Verwijder de defecte lamp voorzichtig uit de fitting. Schroef de nieuwe lamp voorzichtig in de fitting. Gebruik geen kracht of te veel druk.
- Schroef het roestvrijstalen deksel met de glasplaat weer op de behuizing. Zorg ervoor dat de contactpunten op de afdichting schoon zijn. Vervuiling kan leiden tot lekken en dus tot het falen van de inbouw vloerspot.

Montage instructies:



Kabelaansluiting met een steeds weer te verbreken Heitronic verbindingsmof art. 45605:

